

Written by EA5BFT - Pedrolo
Monday, 04 January 2010 15:21

Uso de teclas rápidas, para Sistemas, Grupos, Inicio y Búsquedas.

Aunque la mayoría de estas cuestiones ya han sido cubiertas en anteriores tutoriales, lo voy a sistematizar porque constituyen unas de las funcionalidades importantes del scanner, que debemos dominar si le queremos sacar partido.

TECLAS RÁPIDAS

Uso de las teclas rápidas.

Las teclas rápidas nos permiten activar y desactivar sistemas o grupos, de tal forma que éstos sean ignorados durante los scaneos que haga el equipo.

Debemos estar en modo Scan. Y podemos asignar teclas rápidas desde 0 hasta 99.

Las teclas rápidas de sistema, nos permiten activar o desactivar sistemas, o rangos de búsqueda, para activarlos o desactivarlos, en modo Scan, simplemente pulsamos la tecla del sistema que queramos activar o desactivar. A esta función el manual lo llama SQKs (System Quick Keys)

De forma similar podemos activar o desactivar grupos dentro del sistema en el que estemos, simplemente pulsamos primero la tecla Func (dial principal) e introducimos el código del grupo que queramos activar o desactivar, a esto lo llaman GQKs (Group Quick Keys). En este caso los números de grupo van de 0 a 9, no se puede asignar números mayores.

Si la tecla rápida es mayor o igual a 10, tendremos que pulsar primero la tecla [.No] y entonces introducir los dos dígitos.

Programación de teclas rápidas.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA A UN SISTEMA.

Vamos a Menu, Program System, seleccionamos el sistema que queramos asignar, Edit System Options, Set Quick Key y le asignamos el número que queramos.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA AL SISTEMA CLOSE CALL

Vamos a Menu, Close Call, Hits with Scan, Set quick key.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA A UNA BÚSQUEDA DE SERVICIO

Vamos a Menu, search for, edit service, search with scan, Set quick key.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA A UNA BÚSQUEDA PERSONALIZADA

Vamos a Menu, search for, edit custom, search with scan, set quick key.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA A UN GRUPO.

Vamos a Menu, program systems, seleccionamos el sistema donde esté el grupo que nos interese, edit group, set quick key.

TECLAS DE INICIO (STARTUP KEYS)

Esta función puede ser útil o no, dependiendo de las necesidades del usuario, básicamente lo que permite es aprovechar la potencia y memoria del scanner para tener muchos sistemas, grupos y canales dentro del scanner, de tal forma que podamos activar o desactivar sistemas, grupos, etc a la vez.

¿Qué utilidad tiene esto?

Por ejemplo, podemos tener una configuración para nuestra ciudad habitual y otra diferente para cuando estemos en el campero, en nuestro lugar de vacaciones, o en otra ciudad. También nos puede ser de utilidad si tenemos intereses muy diferentes para situaciones muy diferentes, ej. nos interesan mucho las comunicaciones de Emergencias, pero en determinados momentos somos forofos de las comunicaciones marítimas. Podemos configurar el scanner para que cuando lo pongamos en marcha sólo estén activos los servicios de emergencia, o que cuando lo encendamos sólo estén los de marítimo. Pero no sólo se pueden activar o desactivar sistemas o grupos, podemos activar también búsquedas de servicios o búsquedas personalizadas.

En mi caso esta función excede mis necesidades, sin embargo describo muy someramente cómo se programa.

Básicamente actuaremos de manera similar que en el punto de teclas rápidas descrito con anterioridad, pero en esta ocasión, la opción a asignar es "Set Startup Key", (ajuste de tecla de inicio).

¿Cómo se utiliza esta función?

- Apagamos el Scanner
- Pulsamos y mantenemos pulsada la tecla que hayamos asignado al "Startup Key" y lo ponemos en marcha. Cuando el scanner arranca, estará activado lo que le hayamos programado en la tecla correspondiente, si no hemos programado tecla de inicio,

simplemente no actuará es decir si está bloqueado lo dejará bloqueado y si está desbloqueado, lo dejará igual.

TECLAS DE BÚSQUEDA (ASIGNACIÓN DIRECTA AL TECLADO).

El scanner dispone de tres teclas de búsqueda rápida, de tal forma, que podemos activar una búsqueda de forma directa desde el teclado.

Para programar estas teclas procederemos de la siguiente forma:

Menu, Search for..., seleccionamos "Set search key", seleccionamos la tecla que queremos programar, y seleccionamos la búsqueda que queramos, podemos programar búsqueda de servicios, búsquedas personalizadas, modo scope, e incluso el modo "tone out search" (nota: este último modo desconozco su uso, me da la impresión que no es útil en Europa, pero todavía no he llegado a este punto de conocimiento.

Un saludo.

EA5BFT

Pedrolo.